

TZ-DCH800 チャンネル設定方法

! TZ-DCH800をご利用の方は、STBのダウンロードによるバージョンアップが必要な場合があるため、以下の操作を一度おこなっていただき、テレビ大阪のチャンネル設定へお進みくださいますようお願い申し上げます。

- ① STBの電源を入れ、BSデジタル放送のいずれかのチャンネルに合わず（15分～20分程度）
- ② STBの電源を切る
電源を切った状態で、データのダウンロードが実行されます（ダウンロードデータは1日12回送出されています）。2～3時間、電源を切った状態にしておく事で、自動的にダウンロードが完了します。

※ご注意
ダウンロード中はSTBの電源を入れないでください。
（電源を入れられますと、ダウンロードが中断します。）



1 リモコンの「STB/テレビ 切替スイッチ★」をSTB側にし、「番組ナビ」を押す

2 [▲][▼]で「初期設定」を選び [決定] ボタンを押す

3 「設置設定」を選び [決定] ボタンを3秒以上押す

4 「チャンネル設定」を選び [決定] ボタンを押す

設置設定 1/2
チャンネル設定
地域設定
電話設定
C-CASカードテスト
B-CASカードテスト

5 「地上デジタル」を選び [決定] ボタンを押す

チャンネル設定
地上デジタル
BS
CS1

6 「初期スキャン」を選び [決定] ボタンを押す

設定方法選択
初期スキャン
再スキャン
マニュアル

7 「地域設定」の表示が出たら [決定] ボタンを押す

地域設定
地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行う必要があります。地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が消去されます。これよりチャンネルスキャンを開始します。チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になりますので、ご注意ください。
地域選択

8 [◀][▶]で「トランスモジュレーション」を選び [決定] ボタンを押す

方式切換
トランスモジュレーション

9 「お住まいの地域」で「兵庫」を確認し [決定] ボタンを押す

地域設定
地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行う必要があります。地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が消去されます。これよりチャンネルスキャンを開始します。チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になりますので、ご注意ください。
地域選択

10 スキャンが実行され、画面に進捗が表示されます ※完了まで約10分間お待ちください。

チャンネルスキャン
表示可能なチャンネルを調べています。しばらくお待ちください。中断すると、それまで行ったスキャンの結果がすべて無効になり、スキャンのやり直しを行う必要があります。
チャンネルスキャン中

11 表のリモコン(7)に放送局名「テレビ大阪」が表示されていることを確認し、「終了」を選び [決定] ボタンを押す

チャンネル設定
修正
入替
終了
リモコン
CH
放送局名
種類
1 011 NHK総合 テレビ
2 021 NHK教育 テレビ

12 確認画面で「はい」を選び [決定] ボタンを押す
設定後は「元の画面」か「戻る」ボタンを数回押すとテレビ放送の画面に戻ります
設定完了!

設定後、テレビ大阪を見るには

- ① STBリモコンのSTB/テレビの切替スイッチをSTB側にしてください。
- ② **地上** ボタンを押す
- ③ 数字ボタンの **7** を押す→テレビ大阪が映ります。